

Strojek na vlasy Oster 616-91

Oster



Cena:

<s>3025 Kč</s> 2599 Kč

Profesionální stříhací strojek na vlasy OSTER 616–91. Určený především pro profesionální použití. K tomu je zaměřena i masivní konstrukce strojku, která minimalizuje vibrace přenášené do Vašich rukou. Proto ani dlouhodobé používání těchto strojků Vás neunaví a nevyvolá nepříjemné pocity.

Příslušenství: 2 kovové hlavice: 0,25mm a 2,4mm.

Tuba s mazacím olejem

Čistící štěteček

Technické údaje: 230V; 50Hz; 9W; délka kabelu: 3m.

Před prvním použitím si pozorně přečtete tento návod, protože tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě. Vlastní použití je zcela jednoduché. Strojek se uvede do činnosti vypínačem, který je umístěn po boku strojku. Před každým použitím kápněte kapku oleje na kluzné plochy stříhacích nožů. Nechte cca 10 s. v chodu, aby se olej dostal na celou stříhovou plochu. Tím je strojek připraven k provozu. Docílení konkrétního stříhu je potom velmi jednoduché. Výměna stříhacích nožů: Na zadní straně strojku, pod nožem je černé kovové tlačítko, které zajišťuje nůž proti vypadnutí. Zmáčknutím tohoto tlačítka se uvolní nůž, který potom lehce sejmete. Při nasazování zastrčte nůž výliskem ve spodní části do výřezu v přístroji a zaklapněte. POZOR : výměnu stříhacích nožů můžete provádět za provozu strojku.

Péče o strojek: Konstrukce těchto strojků umožňuje celodenní provoz bez nároků na údržbu. Proto je údržba strojku založena na očištění povrchu suchým hadříkem a uskladnění na suchém místě.

Péče o nože: Stříhací nože jsou nejdůležitější součástí strojků. Proto je velmi důležité pravidelné a časté mazání.

Upozornění- PROMAZÁVÁNÍ KOVOVÝCH HLAVIC V prvopočáteční fázi záběhu profesionálního strojku je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Hlavice je vyrobena z tvrzené oceli tak aby udržela ostří po dlouhou dobu správně stříhající. Po dlouhém používání se však stříhací hlavice opotřebuje a přístroj už nestříhá tak jako na začátku. V tomto momentě je nutné ostří nabrousit. S nabroušením se obraťte na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko. Naostřená hlavice se může použít asi 300× než je potřeba ji nabrousit znovu. Břit může být naostřen asi 5 – 6×.

Důležitá bezpečnostní upozornění:

Při používání elektrických spotřebičů se musí dbát následujících bezpečnostních předpisů:

Nedotýkejte se horkých částí, používejte držáky a úchytky.

Přístroj pod napětím nenamáčejte do vody.

Nikdy nepoužívejte nad umyvadlem nebo nádobou naplněnou vodou.

Zamezte přístup dětem.

Pokud přístroj nepoužíváte, čistíte apod. vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Nepoužívejte přístroj, pokud je zástrčka či přívodní kabel poškozen. Přístroj odneste do odborného servisu.

Nepoužívejte přístroj ve volné přírodě.

Neomotávejte přívodní kabel kolem přístroje.

Přístroj nestavte do blízkosti plynových a elektrických spotřebičů, ani na horkou plotnu.

Přístroj odpovídá ČSN, EN a bylo na něj vystaveno prohlášení o shodě.

Nepoužívejte na mokré vlasy.

Nepoužívejte nastavné prodlužovací kabely.